# TruLink® VGA to Composite or S-Video Video PC to TV Converter – 29548 / Convertidor TruLink® VGA a Compuesto o S-Video de Video PC a TV – 29548 / Convertisseur PC à TV VGA à composite ou S-vidéo TruLink® – 29548

### **System Requirements:**

- A computer with a standard VGA output and an available USB port
- TV with an available Composite Video or S-Video Input

#### Installation Instructions:

Step 1: Power off both the computer and TV.

**Step 2:** Connect the HD15 to Mini Din cable (included) from the video output of the computer to the VGA input on the converter.

**Step 3:** Connect a Composite Video RCA cable or an S-Video cable from the video output of the converter to an available input on the TV.

**Step 4:** Connect the USB to DC power cable from an available USB port on the compute to the power input on the converter.

**Step 5 (Optional):** Connect a VGA cable from the VGA output of the converter to the VGA input on a computer monitor **Step 6:** Power on the computer, converter, TV, and monitor.

### Requerimientos del sistema:

- Computadora con una salida VGA estándar y un puerto USB disponible
- TV con entrada de Video compuesto o S-Video disponible

### Instrucciones de instalación:

Paso 1: Apague la computadora y la TV.

**Paso 2:** Conecte el HD15 al cable Mini Din (incluido) de la salida de video en la computadora a la entrada VGA en el convertidor.

**Paso 3:** Conecte un cable de Video compuesto RCA o un cable de S-Video de la salida de video en el convertidor a la entrada disponible en la TV.

**Paso 4:** Conecte el cable "USB a corriente DC" de un puerto USB en la computadora a la entrada en el convertidor.

Paso 5 (Opcional): Conecte un cable VGA de la salida VGA en el convertidor a la entrada VGA en el monitor de la computadora.

**Paso 6:** Encienda la computadora, el convertidor, la TV y el monitor.

## Configuration nécessaire :

- Un ordinateur comportant une sortir VGA standard et un port USB disponible
- Téléviseur avec une entrée vidéo composite ou S-vidéo disponible

#### Instructions d'installation:

Étape 1 : éteindre l'ordinateur et le téléviseur.


**Étape 2**: brancher le câble HD 15 à Mini Din (inclus) de la sortie vidéo de l'ordinateur à l'entrée VGA du convertisseur.


Étape 3 : brancher un câble RCA vidéo composite ou S-vidéo de la sortie vidéo du convertisseur à une entrée libre sur le téléviseur.

**Étape 4 :** brancher le câble d'alimentation USB à CC d'un port USB disponible de l'ordinateur à l'entrée d'alimentation du convertisseur.

**Étape 5 (facultative) :** brancher un câble VGA de la sortie VGA du convertisseur à l'entrée VGA de l'écran de l'ordinateur.


**Étape 6 :** allumer l'ordinateur, le convertisseur, le téléviseur et le moniteur.






VGA OUT

 $\odot$ 





Product Number	29548
Video Input	8-pin Mini Din - VGA
Video Outputs	RCA - Composite Video
	4-pin Mini Din - S-Video
	HD15 - VGA
Video Formats Supported	NTSC
	PAL
Maximum Video Input Resolution	1024 x 768 @ 85 Hz
Power Supply	DC 5V - USB